


Importante:
controllare la linea

dopo l'intonacatura
è da pulire lo spigolo a vista
da resti di malta



da verificare